



Kossatz Maschinenbau GmbH

## HEBEN UND SENKEN Ersatzteile Scherenhebebühne

- 1 Grundrahmen
- 2 Bauhöhenabstützung
- 3 Festlagerunterteil
- 4 Festlageroberteil
- 5 Sechskantschraube
- 6 Lagerbuchse
- 7
- 8 Außenschere
- 9 Laufrolle
- 10 Paßscheibe
- 11 Sicherungsring
- 12 Lagerbuchse
- 13
- 14 Zylinderjoch
- 15
- 16 Wartungsstütze
- 17 Stützenbolzen
- 18 Scheibe
- 19 Sicherungsring
- 20
- 21
- 22 Innenschere
- 23 Laufrolle
- 24 Paßscheibe
- 25 Sicherungsring
- 26 Lagerbuchse
- 27
- 28 Mittelscherejoch
- 29 Zylinderbolzen
- 30 Paßscheibe
- 31 Sicherungsring
- 32 Lagerbuchse
- 33
- 34 Mittelscherebolzen
- 35 Paßscheibe
- 36 Lagerbuchse
- 37 Sicherungsring
- 38
- 39
- 40 Hydraulikzylinder
- 41 Kolbendichtpaket
- 42 Hydraulikaggregat
- 43 Zylinderschraube
- 44 Mütter, selbstsichernd
- 45 Hydraulikschlauch mit Verschraubung
- 46 Leckkölleitung
- 47
- 48
- 49 Plattform
- 50
- 51
- 52 Kontaktleiste
- 53
- 54
- 55 Klippsicherung
- 56 Sechskantschraube
- 57 Federring
- 58 Winkel
- 59 Sechskantmutter
- 60 Scheibe
- 61 Laufrolle
- 62 Sechskantschraube
- 63
- 64
- 65 Welldrahtschutzverkleidung
- 66 Sechskantschraube
- 67 Scheibe

- 68 Federring
- 69 Sechskantmutter
- 70
- 71
- 72 PVC-Rollo
- 73 Träger, seitlich
- 74 Sechskantschraube
- 75 Scheibe
- 76
- 77
- 78 Überfahrklappe
- 79 Gelenkwelle
- 80
- 81
- 82 Steckgeländer
- 83
- 84
- 85 Vorschubplattform
- 86 Festlager
- 87 hintere Laufrollenachse
- 88 hintere Laufrolle
- 89 Distanzscheibe
- 90 Bordscheibenrolle
- 91 Distanzscheibe
- 92 vordere Rollenachse
- 93 Achshalter
- 94 Sechskantschraube
- 95 Senkschraube
- 96 Lagerbuchse
- 97 Zylinderlasche
- 98 Lagerbuchse
- 99 Laufrolle
- 100 Lagerbuchse
- 101 Sechskantschraube
- 102
- 103 Vorschubzylinder
- 104 Zylinderbolzen
- 105 Sicherungsring
- 106
- 107
- 108 Abrollsicke
- 109 Ablaufkeil
- 110 Laufrolle
- 111 Druckwinkel
- 112 Führungsstange
- 113 Zylinderschraube
- 114 Laufrollen-Hohlachse
- 115 Scheibe
- 116 Zylinderschraube
- 117 Zylinderschraube
- 118 Druckfeder
- 119 Hülse
- 120 Sechskantmutter
- 121 Sechskantmutter
- 122
- 123
- 124 Bedienungskasten
- 125 Magnetventil
- 126 Verteilerkasten
- 127 Positionsschalter Hubende
- 128 Positionsschalter
- 129 Zylinderschraube
- 130 Zylinderschraube
- 131
- 132 Fußpilzschalter grün
- 133 Fußpilzschalter schwarz
- 134
- 135

